# Conversão de tags CondGo

Atenção: Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

Para configurar a conversão de tags acesse a aba "Dispositivos na tela inicial.

Selecione a controladora bravas para configuração e em seguida selecione a opção "Conversão padrão de serial".



Configure aqui o procedimento de conversão padrão para criação de dispositivos de acesso (tags, cartões e etc) no perfil individual de usuário.



# Conversão de tags CondGo

Para saber qual ou se você precisa realizar uma conversão, você primeiro precisa saber o padrão de leitura que a sua antena usa. O CondGo disponibiliza conversão de tags para os padrões mais utilizados no mercado.

Hexadecimal para decimal: Normalmente utilizado em antenas Nice.

Decimal para Wiegand26 hexadecimal: Normalmente usados em antenas intelbras.

Decimal para Wiegand full numérico: Normalmente utilizado em antenas Accura.

Conversão padrão				
Seleo para	cione abaixo o procedimento de conversão padrão criação de dispositivo em perfil individual:			
O Hexadecimal para decimal				
0	<ul> <li>Decimal para Wiegand26 hexadecimal</li> <li>Decimal para Wiegand full numérico</li> </ul>			
0				
0	Não converter			
	CANCELAR CONVERTER			

# Conversão de tags CondGo

Depois de selecionado como será realizado sua conversão, vamos prosseguir para a criação das tags.

Acesse o card "Meu condomínio" na tela inicial do app.

No menu superior acesse "Residentes e mais" e procure o morador que será realizado o cadastro da tag.

Selecione os 3 pontos no perfil do morador  $\rightarrow$  editar.



## Manual CondGo 2 Sem vinculo com unidades manual2@condgo.com br Sincronização rápida Detalhes Editar CondGo) Abrir chat Contatos do morador Excluir

# Conversão de tags CondGo

Selecione a aba "Dispositivos associados" no campo superior.

Serão exibidos todos os dispositivos cadastrados, selecione os 3 pontos da controladora → Cadastrar dispositivo padrão.



Associado	Bravas Teste Local IP: Bravas utilizado para testes em re Bravas Teste Local 2	Visualizar cadastro
5	Bravas Teste Local 2	<ul> <li>Visualizar cadastro</li> </ul>
-	Bravas Teste Local 2	
Som	Bravas Teste Local 2 IP: Bravas utilizado para testes em re.	Visualizar imagem
associação	·	🎎 Associar grupos de acesso
		Cadastrar dispositivo padrão (Bravas)
		Gerenciar dispositivos
		😝 Gerenciar veículos (Bravas)
		Remover de dispositivo(s) entegrados(s)
		Sincronizar individualmente
		× Forçar remoção da controladora
	associação	associação

## Conversão de tags CondGo

Caso seja exibido a seleção do tipo de automação, selecione a categoria tag e confirme.

Nessa aba de cadastro de tag, você pode cadastrar manualmente ou caso a opção de log "Credencial desconhecida" esteja ativada no bravas, é possível incluir a tag passando ela pelo leitor enquanto essa aba está aberta, seu número será registrado automaticamente. Confirmando a tag será cadastrada.

## Tipo de dispositivo de automação

Selecione abaixo o tipo do dispositivo de automação:

Tag
 Controle remoto
 Credencial remota
 Senha
 Senha pânico
 ID Controlld
 CANCELAR CONFIRMAR