# Configuração Bravas CondGo

Atenção: Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

Acesse a interface web do Bravas  $\rightarrow$  Ajustes  $\rightarrow$  Sobre o módulo Acesso.

Verificar se a versão do Firmware é igual ou posterior a 1.25.0, anote número de série do módulo.

Acesse ajustes → Configurações de Módulo de acesso.



# Configuração Bravas CondGo

1 - Tipo de IP: Configure o tipo de IP de acordo com seu ambiente (Fixo ou dinâmico).

2 - IP: Insira o valor correto do seu dispositivo.

3 - Máscara de rede: Insira o valor correto da sua rede (Padrão: 255.255.255.0).

4 - Gateway: Insira o valor correto da sua rede.

5 - DNS: Insira o valor correto do seu dispositivo (Padrão: 8.8.8.8).

6 - Habilitar automação: Marque esta opção
somente se a sua configuração incluir automação
de processos com PGMs, regras e elementos.

(	Configurações de E
1	— Dados de Identificação
	ld do Equipame
	1
	Salvar
	<ul> <li>Configuração do Hardware</li> </ul>
	2 Endereço IP *
	Gateway *
	Habilita Autor
	Tempo panico "
	7 Porta Comunic
	Porta Comunic
	Antipassback
	Ajustar

#### quipamento Nome do Equipamento Modulo Acesso p Fixo 22/07/2024, 13:48:07 Equipamento lp Dinamico Mascara de Rede \* (3) Computador 22/07/2024, 13:47:53 8 Sincronizar DNS\* 5 O NTP 9 8.8.8.8 Nível de Log de Suporte Debug mação 👩 Ajustar Nivel TAG (ms): 2000 API: 8090 AUTOM.: 8080 modo usuario (desmargue para modo credencial)

# Configuração Bravas CondGo

7 -Porta de comunicação de API: A porta padrão do APP é
8090. Verifique se a porta que está configurada no app e
no Bravas são iguais.

8 - Botão Sincronizar: Se esta for a primeira vez que você está utilizando o módulo ou se ele estiver com a data/hora incorretas, clique para sincronizá-lo de acordo com o horário da rede.

9 - Botão NTP: Habilite esta opção para que o horário seja sempre sincronizado automaticamente.

10 - Ajustar nível: Depois de ajustar todas as configurações, clique no botão "Ajustar Nível" para aplicar as suas configurações no Bravas.

onfigurações de E
Dados de Identificação
ld do Equipam
1
Salvar
Configuração do Hardware
2 Endereço IP *
(4) Gateway *
✓ Habilita Auto
Tempo panico
7 Porta Comunie
Porta Comuni
Antipassbac
Ajustar

#### Equipamento Nome do Equipamento Modulo Acesso lp Fixo 22/07/2024, 13:48:07 Equipamento lp Dinamico Mascara de Rede \* (3) Computador 22/07/2024, 13:47:53 8 Sincronizar DNS\* 5 O NTP 8.8.8.8 Nível de Log de Suporte Debug omação 👩 Aiustar Nivel TAG (ms): 2000 API: 8090 . AUTOM.: 8080 (modo usuario (desmarque para modo credencial)

# Configuração Bravas CondGo

Selecione a opção ajustes → Definições de unidade

Definições de unidade → Habilitar o campo 2.

Deixar os nomes do Campo 1 como "Unidade" e Campo 2 "Divisão".

Para finalizar selecione o botão "Salvar".



Definições de Unida	de		×
Nome Campo 1 (add1)	Unidade		
Habilita Campo 2			
Nome Campo 2 (add2)	Divisão		
🗆 Habilita Campo 3			
Nome Campo 3 (add3)			
		Fechar	Salvar

# Configuração Bravas CondGo

Selecione ajustes  $\rightarrow$  Filtro de eventos

Na área "Eventos para Servidor", procure os seguintes eventos:

- 1. [ACESSO] Rele acionado
- 2. [ACESSO] Rele liberado

Segure a tecla Ctrl e clique nos eventos para selecioná-los simultaneamente ou um de cada vez.

Clique no botão " < " (Menor que) para enviar as opções selecionadas para a área de eventos disponíveis.

Clique em "Salvar" depois de finalizado.



Acessos a	Interiores	Acesso remoto Configuração do Módulo de Acesso		
		Comandos de Sistema Definicões de Unidade		
		Filtro de Eventos		
		Local de Instalação		
		Opções de API		
Tiago Colaborador	Tiago Colaborado	Opções de Monitoramento		
Porta Nativa 4	Porta Nativa 4	OBCada Imprassa		
		[ACESSO] - Porta aberta		
ventos disponíveis	5	Eventos para Servidor		
[SISTEMA] - Limpar log [ACESSO] - Credencial Hikvision [ACESSO] - Catraca entrou [ACESSO] - Catraca entrou [ACESSO] - Catraca saiu [ACESSO] - Catraca urna [ACESSO] - Catraca urna [ACESSO] - Intertravamento alterado remotamente [ACESSO] - Credencial indah [ACESSO] - Veiculo entrou [ACESSO] - Veiculo entrou [ACESSO] - Veiculo saiu [ACESSO] - Veiculo saiu [ACESSO] - Impressão de QRCode [ACESSO] - Credencial Lpr [ACESSO] - Credencial Alphadigi	* * * * C	[AUTOM] - Solicitado abrir porta [AUTOM] - Estado de entrada PGM [AUTOM] - Solicitado travar porta [AUTOM] - Comando remoto [ACESSO] - Credencial incompativel [ACESSO] - Credencial Remota [ALARME] - Evento de automacao [ACESSO] - Evento de automacao [ALARME] - Sensor PGM [ACESSO] - Temperatura anomala [ACESSO] - Sem mascara [ACESSO] - Sem mascara		

# Configuração Bravas CondGo

Com isso todas as configurações dentro do bravas estão prontas, agora vamos cadastrar o bravas no app

Na página inicial do seu ambiente, acesse a opção "Dispositivos e integrações".

No campo inferior direito selecione o botão "Cadastrar".

Meu	s dispositivo	s	Tan	etas i	ntegradas	
1	1-1-1			1	1 1	1.4
	100					
	Q Busc			tivos		



# Configuração Bravas CondGo

	Informações do dispositivo ^ Primeiramente, selecione o tipo de dispositivo. Depois preencha as info aplicativo.	ormações requisitadas para gerenciá-lo pelo
T.	Tipo de dispositivo*	
1	Tipo selecionado:	Dispositivo Bravas -
	Subtipo de dispositivo (opcional)	
2	Subtipo selecionado:	Selecionar 🛩
	Endereço de IP ou domínio*	
3	IP do dispositivo	
	Nome/Identificação*	
	Escreva do nome do dispositivo aqui	
	v Por favor forneca um nome para o dispositivo que tenha entre 3 o 20	0 caracteres

- aparelho.

1 - Tipo do dispositivo: Dispositivo Bravas.

2 - Subtipo de dispositivo: Módulo de acesso.

3 - Endereço de IP ou domínio: Digitar o IP ou domínio do

4. Nome/Identificação: Nome que você usará para identificar o aparelho Bravas que está configurando, ex: Bravas Torre 1.

# Configuração Bravas CondGo

	Seleção de perfis para associação individual	
6	Perfis associados	Selecionar -
2		
	Configurações adicionais Bravas ^ Por favor preencha, se necessário, os campos adicionais para configuração do seu dispositivo Bra	avas.
	Porta de comunicação API*	
$\overline{\mathcal{O}}$	8090	
	Número serial do módulo de acesso	Hill
8	Ex: 3313V212B115I1136	
<u>_</u>	× Número serial inválido.	
	Token de conexão (BEARER), se houver	
()	Seu token aqui	- 39

aparelho ter acesso. use a mesma porta configurada lá.

9 - Token de conexão: Opcional. Caso deseje, informe um token que será registrado no Bravas ao final da configuração, exigindo-o em todas as requisições como medida extra de segurança.

10 - Confirmar e concluir o cadastro.

6 - Perfis associados: Selecionar o tipo de perfil no qual aquele

7 - Porta de comunicação API: Padrão: 8090. Se alterada no Bravas,

8 - Número serial do módulo de acesso: Informe o serial disponível em "Ajustes" > "Sobre o módulo de acesso" na interface do Bravas.

### Configuração Bravas CondGo

Com tudo isso feito, o novo aparelho Bravas ficará disponível em sua tela "Dispositivos". Pelo próprio aplicativo, você conseguirá verificar se seu módulo Bravas está disponível ou não.

Para verificar se o bravas está se comunicando com o app, acesse ele, abra a lista de "Ações ou opções adicionais" e selecione a última opção "Detalhes do dispositivo".

Se um alerta com as informações do bravas aparecer, a conexão foi realizada com sucesso.

