Configuração Nice CondGo

Atenção: Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

Para realizar a configuração do facial HikVision no app do CondGo acesse a opção "Dispositivos" no menu inicial.

Selecione "Novo dispositivo" no campo inferior direito

| Meus dispositivos Tarefas integradas | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1.1 | | | | | | | | | |
| | | Q Busca | ir dispos | itivos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



Configuração Nice CondGo

Acessando o app, na parte superior esquerda tem seu nome de usuário, tipo de vínculo e código do condomínio, anote seu código de condomínio para adicionar ao NICE.

Depois de anotado acesse a interface do NICE.



Configuração Nice CondGo

Na interface do Nice, selecione a opção "Rede local" na barra esquerda.

Copie o "Endereço físico" para adicionar depois no CondGo.

Selecione a opção "Comunicação" na barra esquerda.

Rede Local



| Endereço físico: |
|----------------------|
| Host: |
| Habilitar DHCP: |
| Endereço IP: |
| Gateway padrão: |
| iscara de sub-rede: |
| r DNS preferencial: |
| or DNS alternativo: |

Configuração Nice CondGo

Na categoria secundária você vai alterar:

- 1 Verificar se está na opção "Modo CLIENT".
- 2 Palavra pós-conexão: Adicionar o código do condomínio, informado como encontrar no passo 2
- 3 Host remoto / IP 1: Adicionar app.condgo.com.br
- 4 Salvar: Salve para finalizar as configurações.

Salvar



Configuração Nice CondGo

De volta ao app do CondGo, acesse a aba "Dispositivos" no menu inicial.

Selecione "Novo dispositivo" no campo inferior direito.



Configuração Nice CondGo

1 – Selecione a opção "Dispositivo NICE".

2 – Informe o endereço físico (MAC address), adquirido na interface do NICE.

3 – Nome/Identificação: Escreva o nome para identificar o dispositivo no app.

4 – Descrição/Detalhes (Opcional): Adicionar detalhes sobre o dispositivo caso necessário.

5 – Cadastrar: Depois de tudo finalizado, clique no botão cadastrar para finalizar.



| | | | | Dispositiv | o NICE 👻 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | | | |
|) | | | | | |
| | i i | | | | i |
| do disposi | tivo ou integraç | ão aqui | | | |
| 0Q | ad a-d | o—0 | h a h | 0 | |
| n nome pa | a o dispositivo o | u integração que te | nha entre 3 e 2 | 00 caracteres. | |
| | | | | | |
| onal) | | | | | |
| onal) es sobre | o dispositivo ou | integração. Ex: D |)ispositivo de | automação para | |
| es sobre | o dispositivo ou | i integração. Ex: D |)ispositivo de | automação para | |
| onal) es sobre | o dispositivo ou | i integração. Ex: D | Dispositivo de | automação para | |
| onal) | o dispositivo ou | ı integração. Ex: E | Dispositivo de | automação para | |
| onal) | o dispositivo ou | ı integração. Ex: I | Dispositivo de | automação para | |