Sincronização

Grupos de acesso CondGo

Atenção: Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

Para configurar o grupo de acesso padrão acesse a aba “Dispositivos” na tela inicial.

Selecione os 3 pontos na controladora a configurar → gerenciar

Dentro da controladora clique para expandir o menu “Ações ou opções adicionais”.

Sincronização

Grupos de acesso CondGo

Selecione a opção “dispositivos associados” e selecione os faciais que serão utilizados para entrada/saída automática dos moradores.

Selecione a opção grupos de acesso do Bravas caso necessário criar um novo “grupo de acesso”.

Grupos de acesso criados no CondGo serão enviados para o bravas.

Grupo de acesso = Regras que serão aplicadas aos usuários com suas categorias, você pode adicionar horário de entrada saída, dias permitidos e mais.

Sincronização

Grupos de acesso CondGo

Com os grupos de acesso já criados, selecione “Configuração de grupos de acesso padrão”.

Selecionando a opção, o app te mostrará todos os tipos de usuários, selecione o tipo de usuário que deseja configurar

Será feita a associação de um grupo de acesso (criado anteriormente em “Grupo de acesso”) a um tipo de usuário, assim sempre que um novo usuário for cadastro ele já terá as regras automaticamente.



Sincronização

Grupos de acesso CondGo

Depois de selecionado a categoria do usuário, o app irá abrir para seleção os grupos de acesso do tipo de usuário.

Para verificar se tudo ficou salvo novamente, acesse as opções e vejam se tudo que você selecionou ficou marcado.

Com isso as configurações estão prontas, você pode cadastrar novos usuários e suas sincronização acontecerá.



Sincronização

Grupos de acesso CondGo

IMPORTANTE: A configuração de grupo de acesso padrão e dispositivos associados é feita por máquina! Toda máquina do ambiente que realizará sincronização de usuário precisa ORBIGATORIAMENTE da configuração do grupo de acesso padrão e dispositivos associados.